

## **RECOMENDACIONES PARA CUIDAR SU PISO DE MADERA PREFINISHED**

### **Felicitaciones!**

Usted está comenzando a disfrutar de su nuevo piso de madera. Su piso es un producto natural, estabilizado para regímenes de sol, temperatura y humedad medios de la región donde se instala. Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento para obtener los mejores resultados y disfrutar de su piso durante muchos años.

### **CUIDADOS**

- ✓ Coloque felpudos en todas las entradas desde el exterior, sacuda o aspire los felpudos y alfombras frecuentemente.
- ✓ Coloque felpa protectora en las patas de los muebles y sillas especialmente.
- ✓ Mantenga en buenas condiciones los regatones protectores de los muebles. La pata de un mueble metálico sin protección puede dañar notoriamente cualquier piso de madera.
- ✓ No calefaccione con temperatura de agua en circulación mayor a 50 grados Celsius.
- ✓ Verifique y solucione inmediatamente todo problema de cañerías, desagotes, impermeabilización, sellado de ventanales, condensación y, en general, cualquier problema de humedad.
- ✓ No baldee ningún ambiente que limite con el piso de madera.
- ✓ Los derrames de líquidos deben ser atendidos inmediatamente.

## **MANTENIMIENTO**

El piso de madera debe limpiarse por barrido con escobillón o aspirado, en lo posible, diariamente para quitar el polvo y la suciedad. Caminar sobre un piso sucio es la manera más rápida de arruinar cualquier acabado.

Opcionalmente, luego del barrido, pase un trapo apenas húmedo (escurrido) sin ningún aditamento químico excepto aquellos formulados especialmente para la limpieza y mantenimiento de pisos de madera plastificados con lacas al agua. Lea atentamente las instrucciones del producto y respételas.

## **PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

### **Derrames de líquidos**

Los derrames de líquidos deben ser secados y limpiados inmediatamente.

### **Manchas en general**

Frote con trapo húmedo, no utilice detergentes.

### **Manchas de grasa**

Siga el procedimiento para manchas en general pero, llegado el caso, puede utilizar apenas unas gotas de alcohol fino; frote suavemente hasta que la mancha desaparezca. Si llegara a quedar un “lamparón más opaco”, este se irá solucionando con la sucesiva aplicación de los productos de limpieza para pisos de madera plastificados al agua.

### **Cera de vela – Chicles**

Coloque sobre la cera o el chicle una bolsa plástica con hielo hasta que se ponga suficientemente duro como para quitarlo con una espátula de madera o una tarjeta plástica. No use elementos metálicos.

### **Variaciones de tono al retirar o correr una alfombra o mueble**

Estas variaciones son producidas por los distintos grados de exposición a los rayos solares, simplemente déjelo así, con el tiempo se irá emparejando el tono.

## **ADVERTENCIAS**

Cubrir parcialmente zonas del piso suele causar cambios de tono entre la parte cubierta y la no cubierta, se recomienda que, en caso de necesitar cubrir el piso en forma provisoria (por ejemplo en trabajos de pintura), cubra todo el piso, no solo el área de trabajo. Si no

## El nombre de los pisos de madera y melamínicos

fuera posible y se produjera una diferencia de tono, esta se irá emparejando con el transcurso de los días una vez descubierto el piso.

Un piso de madera puede crujir y/o sonar a hueco en ciertos sectores y no constituyen un problema. Estos efectos son producidos por leves ondulaciones en las carpetas que dejan espacios vacíos bajo la madera. Estos espacios permiten la flexión del material (pudiendo causar crujidos) y permiten la resonancia (pudiendo sonar a “hueco”). Los crujidos suelen desaparecer con el uso.